

# Manual de Usuario

LAP00023



[www.bidcom.com.ar](http://www.bidcom.com.ar)



## Iniciación

Conectar el dispositivo a un puerto USB por medio del cable incluido en la caja. Dejarlo enchufado por unas 3 horas para completar su carga.

## Selección de Función

Ud. podrá filmar manualmente, sacar fotografías o filmar mediante activación por movimiento, lo cual le permite ahorrar batería.

## Modos:

### 1) Fotografía

Coloque la perilla en la posición 1. Para encender la cámara presione el Botón de acción, se encenderá una Luz Verde y Azul. En este momento usted estará en modo Stand By de fotografía. Para sacar una foto y que la misma se almacene automáticamente en la memoria externa deberá presionar una vez el botón de acción.

La luz parpadea una vez y luego regresa al modo de Stand-By.

### 2) Activación por Movimiento

Coloque la perilla en la posición 2. Para encender la cámara presione el Botón de acción, se encenderá una la luz azul. En este momento usted estará en modo stand-by de Activación por movimiento.

Con solo presionar nuevamente el Botón de acción la lapicera comenzará a filmar mediante el modo de activación por movimiento.

Durante esta función la luz azul titila constantemente. Para detener la filmación y que la misma se almacene en la memoria externa, vuelva a presionar el botón de acción y así ingresará al modo Stand By. Si la lapicera no detecta movimiento luego de 10 segundos, automáticamente deja de grabar y guarda el archivo.

### 3) Grabación de Video

Coloque la perilla en la posición 3. Para encender la cámara presione el Botón de acción, se encenderá una la Luz verde.

En este momento usted estará en modo Stand By de Grabación de Video. Con solo

presionar nuevamente el Botón de acción la lapicera comenzará a filmar mediante el modo grabación de video.

Durante esta función la luz verde titila constantemente. Para detener la filmación y que la misma se almacene en la memoria externa, vuelva a presionar el botón de acción. Ingresará así al modo Stand By. Para mayor seguridad, la lapicera almacena automáticamente el video cada 5 minutos.

## Apagado

Se apagará la lapicera manteniendo presionado el Botón de acción por unos segundos.

## Visualización

### USB:

Conecte la lapicera ENCENDIDA con la perilla en el MODO FOTOGRAFIA (1) mediante el cable USB provisto para visualizar los archivos. Se recomienda mover los archivos dentro de la carpeta extraíble hacia el escritorio de la computadora para lograr una mayor calidad de reproducción.

### HDMI:

Conecte la lapicera a la TV mediante el cable HDMI (no provisto)

### Consejo:

Se recomienda utilizar memorias Micro-SD clase 6 o 10 para lograr archivos de mayor calidad.

## Atención Sr. Cliente

### Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom